

UVEDENÍ Elektro ČTYŘKOLKY DO PROVOZU

Elektro ATV 800 – 1500w

První spuštění:

1. krok - Otočení klíčku ve spínací skříňce zapalování, (kontrolky by se měly rozsvítit, pokud ne, nejde elektrika, doporučujeme kontrolu pojistky/jističe případně nabití baterie)
2. krok – Zařazení rychlosti do polohy vpřed případně vzad. (přepínač bývá buď místo víčka nádrže či červený přepínač na řídítkách)
3. krok – V případě, že je čtyřkolka vybavená nášlapnou pojistkou, je třeba jí sešlápnout. (pravá strana nášlapu)
4. krok – Otočením plynové rukojeti se čtyřkolka zvolna rozjede.
5. krok – Na čtyřkolce je možné nastavit rychlost, na menších je to řešené klíčkem na přepínači a na větších modelech je to řešeno přepínačem na řídítkách

Úkony po prvních 2-4 jízdách:

Po prvních jízdách proveďte kontrolu všech stěžejních spojů čtyřkolky. Pokud zjistíte jakékoliv povolení spojů, tak doporučujeme aplikaci lepidla pro zajišťování šroubových spojů.

Dále se zaměřte na kontrolu čepů řízení a uchycení těhlic kol, matic na předních a zadních kolech. Dotažení tyček táhel řízení. Také zkontrolujte dotažení zadní nápravy, zejména pak matic.

Funkce dálkového ovládání START/STOP

Blesk/otevřený zámeček – Spuštění elektriky

Zavřený zámeček - vypnutí elektriky

Zvonek - sygnál na upozornění dítěte

Dálkové ovládání je vždy aktivní, proto stále malinko vybíjí baterii, používá se v kombinaci s vypnutým klíčkem. Při delším nepoužívání čtyřkolky doporučujeme baterii nabít do plna a vyndat pojistku. Předejdete tím k vybití baterie.

NABÍJENÍ

Před první jízdou je doporučeno baterii úplně nabít. Úplné nabití poznáte buď na kapacitoru stroje případně tím, že nabíječka, které svítí červená kontrolka signalizující nabíjení zezelená, tím ukazuje, že baterie je plně nabitá. V případě, že kontrolky blikají nabíječka signalizuje poruchu bateriek. Také je doporučeno nabít Vaši čtyřkolku po každém použití a před uskladněním. Pro dosažení větší kapacity baterií se doporučuje občas baterii naformátovat vybitím a následným nabitím. Tyto baterie trpí paměťovým efektem.

VAROVÁNÍ: Při úplném vybití baterie a následném nenabití může vést k jejímu poškození.

Záruka na čtyřkolku je 2 roky, životnost baterií výrobce uvádí 12 měsíců, veškeré náhradní díly máme vždy skladem a připravené. Servis se snažíme řešit co nejrychleji, mnohdy i na počkání. Pokud se k nám chystáte na servis, který budete chtít na počkání, tak volejte na níže uvedená telefonní čísla. V případě, že je nerentabilní posílat čtyřkolku na servis, mnohdy i posíláme náhradní díl v rámci záruky na adresu přímo k vám domu.

Záruka se nevztahuje na vadu nebo poškození způsobenou uvolněním šroubů, matek případně jiných spojů, prosíme o pravidelnou kontrolu.

DŮLEŽITÉ:

PŘI JÍZDĚ BUĎTE VŽDY OPATRNÍ

VŽDY POUŽÍVEJTE HELMU A DODRŽUJTE VŠECHNY PRÁVNÍ PŘEDPISY!

Tento výrobek není určen pro extrémní či off-road použití! Tento produkt není určen na skákání či jiné nebezpečné užívání.

**NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI MANIPULOVAT SE ČTYŘKOLKOU BEZ DOZORU DOSPĚLÉ OSOBY
NIKDY NEPOUŽÍVJTE ČTYŘKOLKU POD VLIVEM ALKOHOLU ČI JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK**

Dětské elektro i benzínové čtyřkolky nejsou určeny pro jízdu po veřejných komunikacích.

..



Markstore s.r.o.

Marek Hlaváč tel. 724 444 800

Černuc 8

E-mail: info@markstore.cz

273 23 Černuc Antonín Vašíček tel. 728 983 920 - servisní technik Okres Kladno

Pondělí 09:00-17:00

Úterý 09:00-17:00

Středa 09:00-17:00

Čtvrtek 09:00-17:00

Pátek 09:00-17:00 So-Ne Dle

telefonické dohody